

Monitoring Stations	Coordinates	
	Easting	Northing
IS5	811579	817106
IS(Mf)6	812101	817873
IS7	812244	818777
IS8	814251	818412
IS8(N)	814413	818570
IS(Mf)9	813273	818850
IS10(N)	812942	820881
SR3(N)	810689	816591
SR4(N)	814705	817859
SR4(N2)	814588	817996
SR5(N)	812569	821475
SR10A(N)	823644	823484
SR10B(N2)	823689	823159
CS2(A)	805232	818606
CS(Mf)5	817990	821129

Figure 2.1

Operational Phase Water Quality Monitoring Stations SR3(N), CS2(A), SR4(N2) & CS(Mf)5

(Source from Contract No. HY/2011/03 EM&A Report)

Environmental Resources Management

ERM